

T106w シャンクしなりゲージ

シャンクをゲージにセットし、目盛りを0に合わせる。

上部のおもりを下ろし、さらにおもりを手で数回トントンと叩きます。

手を離れた時の数値が、そのシャンクのしなりの値です。

しなりが大きいシャンクを低音に、しなりが小さいシャンクを高音に使うと

